サーモスタット機能が付いてリニューアルしました。







Bフライヤー Ⅱ
（サーモスタット付）

【Bフライヤー Ⅱ】は厳寒期の利用で常時約25℃を維持しビーフライの安定的な羽化をサポートします。
また近年の温暖化で厳寒期でもしばしばハウス内が高温になる場面もあり、サーモスタット機能が箱内の温度の上昇を制御し、蛹への高温ダメージを軽減します。
＊サーモスタット機能がないBフライヤー Ⅱ をご使用の場合はハウス内温度が20℃を超えるような環境では一時的に電源をOFFにするなどの工夫が有効です。

【Bフライヤー Ⅱの使用方法】


【セット内容】①ヒーター②設置台③発泡スチロール箱④遮光フィルム


①ヒーター本体を箱の底面に敷きます（黒い面を上側）

コンセントのコードを出口穴へ沿わせてください(左右どちらでも可)

②ヒーターの上に設置台を置きます

＊注意　ヒーターに直接パックを置くと蛹が高温になり死亡する恐れがあります。必ず設置台を利用してください。





③箱内に新聞紙を敷きます。

羽化時の体液で箱内が汚れるのを防ぎます。サーモスタット部分はヒーター付近から離して、敷いた新聞紙の上部に設置します。

④ビーフライはパックの蓋を開けて置きます。

箱には一度に６パックまで入ります。





⑤箱のフタを閉じ、台の上に置いて通電します。

・ヒーターをコンセントにつなぎ通電すると自動的に加温します。
・コンセント周辺部の水濡れにはご注意ください。
・急激な温度変化を避けるため、遮光フィルムを箱に被せ重しを置きます。
・蛹が赤茶色から黒っぽくなるのが羽化の前兆です。
・おおよそ２～３日で羽化が始まります。
・羽化した成虫は側面の出口穴から出てきます。



作業手順の紹介動画はこちら

※長期間使用しない場合は暗所にて保管してください。

【ご注文について】　ビーフライ購入店にお問い合わせください。

株式会社ジャパンマゴットカンパニー　Japan Maggot Company
〒700-0867　岡山県岡山市北区岡町3-14
電話(086)953-4430　FAX(086)953-4431

アピ株式会社　API
〒500-8558　岐阜市加納桜田町1-1
電話(058)274-1138　FAX(058)271-3876